

## ◆ コールサインの設定 ◆

・最大9文字(英数字)で貴局のコールサインを設定します。

SSIDを含むことが出来ます。

コールサインを設定するまでは、APRSパケットを送信することは出来ません。

①[MENU]を押下して”Menu モード”に移行。

②「↑」「↓」キーで[3-1(MY CALLSIGN)]を選択して[OK]押下。

コールサイン入力の表示が現れ、最初の文字入力部位が点滅します。初期設定は「NOCALL」です。



③[チューニング]コントロールで[最初の文字を選択]する。

「0～9、A～Z及びー」を使用できます。

選択したら、

④[→]押下で、次の文字入力にカーソルが移動します。

⑤③～④の繰り返しでコールサインを設定します。

<b>BACK</b>	コールサイン入力を削除	<b>DEL</b>	カーソル位置の文字を削除
<b>←</b>	カーソルを1文字前に移動	<b>INS</b>	選択している文字を挿入
<b>CLR</b> (left BAND SEL)	全入力文字を削除		

⑥入力が完了したら、「OK」を押下。

⑦最後に[MENU]を押下すると、”Menu モード”を終了します。

・ステップ③では、キーパッド付マイクMC-53DMを使用することも出来ます。キーパッドの文字定義は下表の通りです。

<b>1</b>	<b>Q</b>	<b>Z</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>5</b>	<b>#</b>	<b>-</b>			
<b>6</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>6</b>					

### [備考]

- ・自局をその種別ごとに15種類のSSID(Secondary Station IDentifiers)で区別することが出来ます。  
JF1AJE-1からJF1AJE-15の様に区別できます。  
SSIDとコールサインの間には必ず“-”を記述します。