

## ◆ デジパスの設定 ◆

・発信したAPRSデータをどの中継局(デジピーター)を経由して伝達させるかを“パケットパス”で設定することが出来ます。

詳細は“デジパスとデジピーターについて(9頁)”を参照してください。初期設定は一般的な“RELAY, WIDE”です。

- ①[**MENU**]押下で“Menu モード”に移行。
- ②[↑][↓]キーで[**PACKET PATH(3-B)**]を選択し、[**OK**]を押下。
  - ・パケットパス入力画面が表示され、最初の文字部が点滅します。
  - 初期設定で“RELAY, WIDE”が設定されています。



- ③[チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。  
0~9、A~Zと、(コンマ)、-が使用できます。
- ④[→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。
- ⑤ステップ③と④を繰り返し最大79文字のパケットパスを入力します。
  - ・最大8つのパスを順番に設定可能です。各パスは最大10文字で定義できます。
  - 各パスはコンマで区切ります。

	コンマの挿入	<b>BACK</b>	パケットパス(デジパス) 入力の取消
<b>DEL</b>	カーソル位置の文字を削除		カーソルを左に移動
<b>INS</b>	選択文字の挿入	<b>CLR</b> (left BAND SEL)	全文字を削除してカーソルを最初の位置に移動

- ⑥[**OK**]を押下で設定完了です。

- ⑦[**MENU**]を押下で“Menu モード”を終了します。

・ステップ③では、MC-53DMのキーパッドにより英数字を入力することが出来ます。  
マイクの各キーは、押下する毎に入力文字が下記のように切り替わります。

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	-	,		
6	M	N	O	6					