

◆ デジピーター設定 ◆

・TM-D700内蔵のTNCはデジピーターの機能を搭載しています。
9頁の“パケットパスとデジピーター”で説明されているように、様々な環境条件に応じてRELAYデジピーターもしくはWIDEデジピーターとしてデジピーターが設置されています。

【備考】

・TM-D700は最高4種のデジピーター名 (aliases) を設定することができます。それぞれのデジピーター名は最大10文字で定義されます。
しかしながら、通常は上記のとおり“RELAY”あるいは“WIDE”として定義されるのが一般的です。

①[MENU]押下で”Menu モード”に移行。

②[↑][↓]キーで[DIGIPEATER(3-K)]を選択し、[OK]を押下。



③[↑][↓]キーで[ON]を選択し、[OK]を押下。

④[↑][↓]キーで[UIDIGI(3-L)]を選択し、[OK]を押下。

・パス名 (alias名) 入力の画面が表示され、最初の文字部が点滅します。



⑤[チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。

0～9、A～Zと、(コンマ)、-が使用できます。

⑥[→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。

⑦ステップ⑤と⑥を繰り返し最大39文字を入力します。

	コンマの挿入	BACK	パケットパス(デジパス) 入力の取消
DEL	カーソル位置の文字を削除		カーソルを左に移動
INS	選択文字の挿入	CLR (left BAND SEL)	全文字を削除してカーソル を最初の位置に移動

⑧[OK]を押下で設定完了です。

⑨[MENU]を押下で”Menu モード”を終了します。

・ステップ⑤では、MC-53DMのキーパッドにより英数字を入力することが出来ます。

マイクの各キーは、押下する毎に入力文字が下記のように切り替わります。

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	-	,		
6	M	N	O	6					