

## ◆ メッセージ入力 ◆

- ・メッセージを送信するためには、先ず宛先局のコールサインを入力してください。広報情報を送信したい場合には、宛先は[BTN # (#は0-9, A-Z)]を入力します。
- ・1つの広報情報の文字数が64文字を超える場合は、複数パケットで送信します。この場合は、[#]に広報情報の順番を定義してください。例えば、最初に送信するパケットは[BTN0(またはBTNA)], 2番目を[BTN1(またはBTNB)]等とします。

- ①[F] を1秒以上押下、[MSG]を押してください。
- ②[↑][↓]キーで[INPUT]を選択し、[OK]を押下。
  - ・コールサイン入力の画面が表示され、最初の文字部が点滅します。



- ③[チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。0~9, A~Zと、(コンマ)、-が使用できます。
- ④[→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。
- ⑤ステップ③と④を繰り返し最大9文字のコールサインを入力します。

<b>BACK</b>	コールサイン入力をやめる	<b>DEL</b>	カーソル位置の文字を削除
<b>←</b>	カーソルを左に移動	<b>INS</b>	選択文字の挿入
<b>CLR</b> (left BAND SEL)	全文字を削除してカーソルを最初の位置に移動		

- ⑥[OK]を押下でコールサイン入力が完了します。
  - ・メッセージ入力の画面が表示され、最初の文字部が点滅します。



- ⑦[チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。英数字と特殊なASCII文字が使用できます。
- ⑧[→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。
- ⑨[ステップ⑦と⑧を繰り返し]最大64文字のメッセージを入力します。

<b>CHAR</b>	英数字、特殊記号の切替		
<b>A/3</b>	大文字、小文字の切替	<b>BACK</b>	メッセージ(又は広報情報)入力の取消
<b>DEL</b>	カーソル位置の文字を削除	<b>←</b>	カーソルを左に移動
<b>INS</b>	選択文字の挿入	<b>CLR</b> (left BAND SEL)	全文字を削除してカーソルを最初の位置に移動

- ⑩[OK]を押下でメッセージ入力が完了します。

- ・ステップ③と⑦では、MC-53DMのキーパッドにより英数字を入力することが出来ます。(ii頁参照)