

◆ グループコードの設定 ◆

- グループコードを使用することにより、グループ(クラブ等)メンバー間のみでメッセージの交換が出来るようになります。1つ以上のグループコードを設定することにより、同じグループコード宛のメッセージと貴局宛のメッセージだけを受信します。1つ以上の広報情報グループコードを設定することにより、異なるグループコード宛の広報情報は受信しなくなります。
- メッセージ用グループコードは最大9文字、広報情報グループコードは最大4文字の英数字で定義できます。また、最大6種のグループコードが同時に定義可能で、各グループコードは[,]で区切って定義します。定義した複数のグループコードの中の1つと一致するグループコード宛のメッセージは全て受信することが出来ます。定義した何れのグループコードとも一致しないグループコード宛の広報情報は、受信されません。

- [MENU]を押下して”Menu モード”に移行してください。
- [↑][↓]キーで[MSG GROUP(3-P)]もしくは[BTN GROUP(3-O)]を選択し、[OK]を押下。
1つ以上のグループコードを入力する為の画面が表示され、最初の文字部が点滅します。



- [チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。
英数字(0-9, A-Z, , (コンマ))とメッセージグループコードでは*が使用できます。
- [→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。
- ステップ③と④を繰り返し最大6つのグループコードを入力します。

	コンマの挿入	BACK	グループコード入力をやめる
DEL	カーソル位置の文字を削除		カーソルを左に移動
INS	選択文字の挿入	CLR (left BAND SEL)	全文字を削除してカーソルを最初の位置に移動

- [OK]を押下でグループコード設定が完了します。
- [MENU]を押下で”Menu モード”を終了します。

- ステップ③では、MC-53DMのキーパッドにより英数字を入力することが出来ます。{ii頁参照}
- 特定のグループ宛のメッセージを送信する時は、宛先コールサインの代わりにグループコードを入力してください。{30頁参照}
- 広報情報を特定のグループに送信する場合は、[BTN #]{30頁参照}の後ろに次のように記述してください。
グループコードが“ABC”のグループ宛に広報情報を送りたい場合、[BTN # ABC]と入力します。
- メッセージグループコードは最大9文字、広報情報グループコードは最大4文字で定義します。

[備考]

- メッセージとは異なり、グループコード宛の広報情報は広報情報グループコードを設定していない局にも受信されます。