第7章 トラブルシューティング

・このトラブルシューティングは電気的故障できなく、操作上の問題について説明しているものです。
参照ページ欄の（内の数字）は、インストラクションマニュアルのページです。

問題内容	発生理由	正しい設定	参照頁
パケット通信で 他局に接続出来ない	1. スケルチが開いている	1. 信号（電波）が受信された時だけ、 スケルチが開くように **調整する**	(20)
	2. 相手局と通信速度が異なる	2. **HBAUDコマンドで適切な転送速度を設定**る	4
DXクラスター情報を 受信できない	APRSモードに設定されていない	**[F]**を1秒以上押下、**[TNC]**を選択して、**”APRSモード”**にする。 **”TNCAPRS”**が表示される	6
APRSデータを 送信することができない	1. ビーコン設定がOFFになっている	1. **[F]**を1秒以上押下、**[BCON]**を押す	25
	2. スケルチが開いている	2. 信号（電波）が受信されたときだスケルチが 開くように **調整する**	(20)
	3. データバンドが設定されていない	3. **[BAND SEL]**を1秒押下し、**”データバンド”** を設定する	(66)
	4. APRSモードに設定されていない	4. **[F]**を1秒以上押下、**[TNC]**を選択して、**”APRSモード”** にする。**”TNCAPRS”**が表示される	11
	5. パケットモードになっている	5. **[F]**を1秒以上押下、**[TNC]**を押下後、再度**[F]**を1秒 以上押下、**[TNC]**を押下。**”TNCAPRS”**が表示される	11
	6. 自局コールサインが設定されていない	6. Menu 3－1で**自局コールサインを設定**する	17