

コマンド名	省略形	機能内容	設定範囲	初期値
DISPLAY	DISP	コマンドの状態を表示させる。	クラス指定文字 (A/C/H/I/L/M/T)	—
DWAIT	DW	チャンネルが空いてからPTTをONにするまでの時間を設定する。10ms単位	0-250	30
ECHO	E	エコーバックするかしないかを設定する。	ON/OFF	ON
EPATH	EPATH	UISSIDで中継するときに置き換える中継局リストの設定をする。	Call1,...,Call7	—
EXTCLR	EXTC	メッセージボードを消去する。	—	—
FILE	FI	メッセージボードの全メッセージリストの表示	—	—
FIRMRNR	FIR	RNRフレーム受信時、次のフレーム受信まで送信しない (ON) か再送信する (OFF) かを選択する。	ON/OFF	OFF
FLOVER	FL	ホストへのバッファがいっぱいになってから送受信バッファをクリアするまでの時間。1m単位	0-120	0
FLOW	F	キー入力を開始すると、受信バケットを表示しない。	ON/OFF	ON
FRACK	FR	パケット送信後、リトライ送信するまでの時間を設定する。1s単位	0-15	3
FULLDUP	FU	全二重か半二重かを設定する。	ON/OFF	OFF
GBAUD	GB	GPSとの通信速度を切り替える。	4800/9600	選択可能
GPSEND	GPSS	GPSに文字列を出力する。GPSの初期設定に使えるが、出力した文字列は記憶しない。	159文字	—
GPSTEXT	GPST	GPS情報をLTEXTに設定するメッセージの種類を設定する。	6文字	\$ PNTS
HBAUD	HB	内蔵TNCモデムの通信速度を切り替える。	1200/9600	1200
HEALLED	HEAL	LED (TNC) の動作テストを設定する。	ON/OFF	OFF
HID	HI	ディジビート後IDコードを出力するかどうか	ON/OFF	ON
ID	I	IDコードを送信する。	—	—
KILL	KI	メッセージボードのメッセージ消去	ON/OFF	ON
KISS	KISS	次回起動時、KISSモードへ移行する。	ON/OFF	OFF
LCSTREAM	LCS	STREAMSWキー直後の1文字を大文字に変換するかどうかを設定する。	ON/OFF	ON
LIST	LI	メッセージボードの他局発他局宛て以外のメッセージのリストを表示する。	—	—
LOCATION	LOC	GPS情報を送信する時間間隔を設定する。通常は10s単位	EVERY/AFTER n (0-250)	EVERY 0
LOG	LOG	メッセージボードに接続した局のリストを表示する。	—	—