

目次

01 :	第1章 パケット通信の運用	22 :	グループコードの設定
02 :	PCとの接続	23 :	デジパスの設定
03 :	TNC操作	25 :	パケット送信方法(タイミング)の選択
04 :	準備の手順	25 :	パケット送信間隔の選択
05 :	データ通信周波数帯の選択	25 :	ステータステキストの発信頻度設定
05 :	キャリアセンス	26 :	受信データの(距離による)制限
06 :	第2章 DXパケットクラスターのモニター	26 :	自局発信座標の精度の設定
07 :	第3章 PCSAT (APRS衛星)	26 :	生パケットモニター
08 :	第4章 APRS	27 :	デジピーター設定
09 :	デジパスとデジピーターについて	28 :	第5章 APRSメッセージ
10 :	GPS受信機の接続	28 :	メッセージ送受信の手順
11 :	運用の手順	29 :	メッセージ受信
12 :	内蔵時計の設定	30 :	メッセージ入力
13 :	データ通信周波数帯の選択	31 :	受信済メッセージの表示
13 :	パケット通信速度の設定	32 :	メッセージ送信
14 :	APRSデータの受信	33 :	自動返信
15 :	受信済APRSデータの表示	34 :	グループコードの設定
17 :	コールサインの設定	35 :	第6章 SSTV
18 :	局シンボルの設定		省略
19 :	位置座標の設定	39 :	第7章 トラブルシューティング
20 :	位置ビーコンコメントの設定	41 :	付録 (内蔵TNCコマンドリスト)
21 :	ステータステキストの設定	51 :	索引