◆ 局シンボルの設定 ◆

・自局のシンボル（アイコン）を設定することで、他局が貴局のパケットをモニターした時にそのシンボルを表示させることが出来ます。
APRSビーコンを発信している状態によりシンボルを選択します。

①[MENU]押下で **“Menu モード”**に移行。
②[↑][↓]キーで[STATION ICON（3－8）]を選択し、[OK]を押下。

③[↑][↓]キーで[**15種類のアイコン**]か「OTHERS（その他）]を選択し、[OK]を押下。

選択可能な15種類のアイコン一覧

W	KENWOOD		航空機		RV（車）
	自宅		ボート		トラック
	移動運用（キャンプ）		自動車		バン（車
	ヨット		自動二輪		大型トラック
SS	SSTV		ジープ（車）		デジピーター

④[MENU]押下で “Menu モード” を終了する。

・APRSはおよそ200種のアイコンをサポートしています。
これらは2つのASCIIコードの組み合わせで指定することが出来ます。例え“!”と“/” を指定することによって、それに割り当てられたアイコンを選択することが出来ます。1つはシンボルコードで、他はテーブル識別コード（／あるいは￥）です。
ステップ③で“OTHERS（その他）”を選択した場合、次の手順でアイコンを指定してください。

④[↑][↓]キーで**シンボルコード**を選択し、[OK]を押下。

⑤[↑][↓]キーで**識別コード**を選択し、[OK]を押下。

オーバーレイ文字を指定できるアイコンでは、0～9及びA～Zのいずれかを指定できます。

⑥[MENU]押下で “Menu モード” を終了する。

[備考]
・アイコンコードテーブルは時々修正されますので、Bruninga 氏のWebページ（http:// web.usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html）からの最新のアイコンコードテーブルをダウンロードしてください。
Webページの中の“DOWNLOAD APRS”をクリックし、FTPディレクトリーからAPRSnnn. zip（nnnは3桁の数）をダウンロードします。
このZIPファイルを解凍するとREADMEディレクトリが作成され、その中に“Symbols. txt（シンボル一覧）” があります。