◇ UTCの設定

①[MENU]押下で“メニューモード”に移行。
②[↑][↓]キーで[RADIO(1－)]を選択し、[OK]を押下。
③[↑][↓]キーで[TNC(1－6－)]を選択し、[OK]を押下。
④[↑][↓]キーで[TIME ZONE(1－6－5)]を選択し、[OK]を押下。

⑤[↑][↓]キーで[時差(日本は＋9)]を設定し、[OK]を押下。
・選択範囲な限界は「＋12から－12(30分ステップ)」です。
⑥[MENU]押下で“メニュー モード”を終了します。

◆ データ通信周波数帯の選択 ◆

・TM－D700は、Menu 1－6－1で設定する“バケットモード”とは別に、“APRSモード”を運用する「データバンド」を選択できます。

Menu 3－I(DATA BAND)でAPRSパケットを送受信するデータバンドを[A]か[B]に設定します。
初期設定は“バンドA”です”D”は現在のデータバンドに表示されます。

[備考]
・Menu 3－Iの選択肢は[A]、[B]、[A:TX B:RX]、[A:RX B:TX]です。
[A:TX B:RX]、[A:RX B:TX]は、将来APRSネットワークが2つの周波数帯でのクロスバンド運用を可能とした時に選択するものです。

◆ パケット通信速度の設定 ◆

・内蔵TNCのAPRSパケット転送速度の初期設定は現行APRSネットワークの標準速度である“1200bps”に設定されています。
将来APRSネットワークで9600bpsが使用可能になった際には、
Menu 3－J(PACKET SPEED)で[9600bps]を選択してください。