

## ◆ ステータステキストの設定 ◆

- ステータステキストとは位置データで伝送すべきもう1つのコメントのことです。位置コメントと異なり、最大28文字の英数字で任意のコメントを作成することが出来ます。TM-D700はこのコメントを5種類記憶出来ます。

### 【備考】

- 通常の2倍の長さのコメント(パケット長)を定義することが出来ます。必要な場合にステータスコメントを発信してください。

- ①[**MENU**]押下で”Menu モード”に移行。
- ②[↑][↓]キーで[**STATUS TEXT (3-9)**]を選択し、[**OK**]を押下。



- ③[↑][↓]キーで記憶させるチャンネル(1~5)を選択し、[**OK**]押下。
  - もし、”Menu モード”を終了した後で、現在のチャンネルに記憶させたステータステキストするつもりであるなら、[**OK**]を押下する前に[**USE**]を押下してください。アスタリスクがチャンネル数の左に現われます。
  - ステータステキスト入力画面が表示され、最初の文字部が点滅します。



- ④[チューニング]つまみで[最初の文字を選択]します。  
英数字と特別なASCII文字が使用できます。

- ⑤[→]キー押下で次の[入力文字位置に移行]します。
- ⑥ステップ④と⑤を繰り返し、最大28文字の名前を入力し、[**OK**]を押下します。

|             |              |                               |                     |
|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>CHAR</b> | 英数字、特殊文字 の切替 |                               |                     |
| <b>A/a</b>  | 大文字、小文字 の切替  | <b>BACK</b>                   | ステータステキスト 入力の取消     |
| <b>DEL</b>  | 点滅中文字 の削除    | ←                             | カーソル を左に移動          |
| <b>INS</b>  | 選択文字 を挿入     | <b>CLR</b><br>(left BAND SEL) | 全文字削除、カーソル を1文字目に移動 |

- ⑦必要に応じ、ステップ②~⑥を実行して最大5チャンネル分のステータステキストを記憶させます。
- ⑧[**MENU**]を押下で”Menu モード”を終了します。

- ステップ④では、MC-53DMのキーパッドにより英数字を入力することが出来ます。{ii頁参照}
- 記憶させた最大5チャンネルの中から使用するステータステキストを選択するにはステップ①~③を再度実行して選択したいチャンネルを選択し、ステップ③で[**USE**]を押下して設定します。