

コマンド名	省略形	機能内容	設定範囲	初期値
UIFLOOD	UIF	設定した条件に合致するUIフレームが聞こえたとき、特殊な中継処理を行うかどうかを設定する。	—	Name,ID/ NOID/FIRST
UISSID	UIS	規定の条件に合致するUIフレームが聞こえたとき、特殊な中継処理を行うかどうかを設定する。	ON/OFF	OFF
UITRACE	UIT	設定した条件に合致するUIフレームが聞こえたとき、中継済み局リストにMYCALLを追加して中継するかどうかを設定する。	Name	—
UNPROTO	U	コネクタしない時のパケットの送り先とディジビートルートを設定する。	Call (VIA Call1, ...,Call8)	CQ
USERS	US	マルチコネクタの使用チャンネル数の設定	0-10	1
WPATH	WPATH	UISSIDで中継するとき置き換える中継局リストの設定をする。	Call1,...,Call7	—
WRITE	W	メッセージボードにメッセージを書く。	call	—
XFLOW	X	ソフトフロー制御 (ON) かハードフロー制御 (OFF) かを選択する。	ON/OFF	ON