


[参考] キーパット付マイクによる直接入力(MC-53DM のみ)

- MC-53DMのキーパッドを使用することにより、コールサイン、メッセージ、他の文字入力ができます。入力できる文字の種類は、文字入力の項目により異なります。
- 各ボタンの入力文字内容は下記に示すとおりです。また、常に[A]は[→](右送り)、[B]は[←](左送り)、[C]は[削除]、[D]は[OK]キーとして機能します。



- コールサイン{17, 30頁}、グループコード{22, 34頁}、デジパス{23, 27頁}、SSTV文字{36頁}入力時のキー割当。

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	-	, ¹	* ²	/ ³
6	M	N	O	6		! ³	? ³		

- ※1:デジパス、メッセージ/広報情報グループコード入力時のみ
- ※2:メッセージグループコード入力時のみ
- ※3:SSTV文字入力時のみ

メモリー名{19頁}、ステータステキスト{21頁}、メッセージ{30/33頁}入力時のキー割当。

1	q	z	1	Q	Z			6	m	n	o	6	M	N	O	
2	a	b	c	2	A	B	C	7	p	r	s	7	P	R	S	
3	d	e	f	3	D	E	F	8	t	u	v	8	T	U	V	
4	g	h	i	4	G	H	I	9	w	x	y	9	W	X	Y	
5	j	k	l	5	J	K	L	0	Space	0						
#	?	!	'	.	,	-	/	&	#	%	()	<	>	;	:
	"	@														